Упатство за поврзување со фискалниот печатар HDe и исчитување на сметките од тековната смена

Важно: При приклучување на фискалниот печатар HDe заради исчитување на податоците од тековната смена се нарушува постојната врска на печатарот со персоналниот компјутер. Заради тоа, исклучително е значајно врската да се обнови по завршувањето на контролата, за продажниот објект да може да продолжи да работи. По враќањето на системот во претходна состојба Ве молиме да ја проверите неговата функционалност (да се отпечати сметка) и во случај на било каков проблем да ги контактирате нашите сервисни центри.

За физичко поврзување на фискалниот печатар потребен е USB кабел со конектор USB A-Type за поврзување кон персоналниот компјутер и USB B-Type за поврзување кон фискалниот печатар.

USB А-Туре конектор - кон персоналниот компјутер



USB B-Туре конектор - кон фискалниот печатар

Кабелот треба да се приклучи во портата USB-В на фискалниот печатар:



При приклучување на фискалниот печатар на персоналниот компјутер потребно е да се инсталираат драјвери: DrajveriUSBHDe.

Доколку фискалниот печатар е веќе поврзан со USB комуникација (USB-B) треба на местото на постојниот кабел да се приклучи кабелот за поврзување со персоналниот компјутер на инспекторот.

Доколку фискалниот печатар HDe е поврзан на сериска комуникациска порта (COM 2), на фискалниот печатар потребно е да се конфигурира како активна USB комуникациската порта на следниот начин:

1) Со притискање на копчето ОК на тастатурата се влегува во главното мени:



onnia 2.

 Со стрелка десно се одбира опцијата '2. Подесување' и изборот се потврдува со притискање на копчето ОК:



слика 3.

 Со стрелка надолу се одбира опцијата '2. Конфигурација' и изборот се потврдува со притискање на копчето ОК:



4) Со стрелка надолу се одбира опцијата '2. Комуникација' и изборот се потврдува со притискање на копчето ОК:



5) Со стрелка надолу се одбира опцијата '4. Поврзаност на портите' и изборот се потврдува со притискање на копчето ОК:



- 6) Со стрелка лево се менува параметарот на СОМ2 (RS232) комуникациската
 - порта од '1 РС' во '0 (Не)' 2.2.2 Комуникација 13:38 ПОВРЗУВАЊА НА П... * СОМ2 (RS232) 0 (Не) © Откажи Прифати © СЛИКа 7.
- 7) и изборот се потврдува со притискање на копчето ОК:



 Со стрелка десно се менува параметарот на СОМЗ (USB) комуникациската порта од '0 (He)' во '1 PC'



- 9) и изборот се потврдува со притискање на копчето ОК:
- 10)Понатаму се потврдува постојната поставеност на параметрите со притискање на копчето ОК се додека не се вратиме на менито:



слика 10.







слика 12.



11)Потоа со притискање на копчето 'C' се враќаме на основниот екран (со часовникот)

Се активира програмот за исчитување HDESDReader.exe

Се одбира комуникациската порта за поврзување со фискалниот печатар на следниот начин:

😸 Form1	
СОМ14 🗸	Прочитај
COM1 COM14	
COM15	
	×

Со притискање на копчето 'Прочитај' се исчитуваат сметките од тековната смена

💀 Form1		
COM14	маррочитај	
00000000	*********	~
D0002020	ФИСКАЛНА СМЕТКА	
C0000000	# 0001	
00000000	Макпетрол А.Д Скопје	
00000000	ул. Св. Кирил и Методиј бр.4	
C0000000	БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.142 Крива Паланка II	
C0000000	ул. Григор Прличев бр.2 Крива Паланка	_
00000000		-
00000000	IAH.EP0J: 4030954258093	
C0000000	IIB. EPOJ: MK4030954258093	
C0000001		
C0000000	тест1 1*1.00 1.00 А	
C0000000	тест2 1*2.00 2.00 А	
C0000001	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
C0002020	вкупен промет: ден з	
C0000001	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C0000000	ВК. ДДВ 0.46	
C0000000	ВК. ДДВ А 18.00% 0.46	
C0000001	****	
C0000000	Готовина: 3.00	
C0000001	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
C1000000	SIT000057600000004 ffffffffffffbe6dc2bb67469224c9df9145aa8accf4	
C1000000	712ed6db31cfacd5ab1940f3646cd0175fd39381b8cb30cf0398b52061e6e39d	
C1000000	8036d4fd50f6fa7773eb2257b7c9febc07bed9322fc0333bccfd5484d16aaca3	
C1000000	13df5fc9eeld40f8a992b39205fc011bd03956f51ea48b413bd46fbdba733efb	
C1000000	b412b279679a9eef9608b8b00a7ccd7af5b794c5aaaaaaaaaaafffffffffff	
C1000000	f97e90a60ecac2d8c7c625e587cb268a3f58fe16add467fde9adc0e0201092b0	
C1000000	dbd2d705f7538a87368able055ael15fb712608aa06ef38005f15fcbd1646296	
C1000000	fdc6b8735bbdb729edbea2d25a3ca0ab79f1a2dfa55846e70224a6fe83fca29f	
C1000000	eb9494af343ef4a5cbca7d2da5c0ccef4bc0b814fdf7efeda39a709a502cfa71	
C5000000	5fad4a03aaaaaaaaaaaaa	
C0000000	20:07 30-09-2015	
C0000000	# 157511	
cooooooo		
C0000000	MP635000060	
C0000000	MP635000060	
C0002020	ФИСКАЛНА СМЕТКА	
C0000001	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
C0000000		
C0000000	B160034 #1 ME4754	
40000000	DCRC:5388324F 201509302007001600340100157511	
C0002020	СТОРНА СМЕТКА	~

Важно: По завршувањето на исчитувањето неопходно е потребно да се врати фискалниот печатар во претходната состојба:

Доколку фискалниот печатар користел USB комуникација (USB-B) треба да се приклучи поторно постојниот кабел.

Доколку фискалниот печатар HDe е поврзан на сериска комуникациска порта (COM 2), на фискалниот печатар потребно е да се истата да се конфигурира како активна на следниот начин:

- 1) (До точка 5. исто како во процедурата за поврзување)
- Со стрелка надолу се одбира опцијата '4. Поврзаност на портите' и изборот се потврдува со притискање на копчето ОК:



 Со стрелка десно се менува параметарот на СОМ2 (RS232) комуникациската порта од '0 (He)' во '1 PC'



4) и изборот се потврдува со притискање на копчето ОК:



5) Со стрелка лево се менува параметарот на СОМЗ (USB) комуникациската порта од '1 PC' во '0 (He)'



- 6) и изборот се потврдува со притискање на копчето ОК:
- Понатаму се повторува процедурата за поврзување до враќање на основниот екран (со часовникот)